

KH Klein - KH User

Apparaat	Op	Mixer ingang	Naam	Fader	Kanaal	DCA
Microfoon	Nr 1 op stageblok Links	Slink (01)	Mic L1	A01	1	
Microfoon	Nr 2 op stageblok Links	Slink (02)	Mic L2	A02	2	
Microfoon	Nr 3 op stageblok Links	Slink (03)	Mic L3	A03	3	
Microfoon	Nr 1 op stageblok Rechts	IO Port (01)	Mic R1	A04	4	
Microfoon	Nr 2 op stageblok Rechts	IO Port (02)	Mic R2	A05	5	
Microfoon	Nr 3 op stageblok Rechts	IO Port (03)	Mic R3	A06	6	
Laptop (L)	Nr 15 op stageblok Rechts (48V)	IO Port (15)	Lapt L	A07	7	
Laptop (R)	Nr 16 op stageblok Rechts (48V)	IO Port (16)	Lapt R	A08	8	
Draadloze mic 1	Nr 4 op stageblok Rechts	IO Port (04)	Drl 1	A09	9	
Draadloze mic 2	Nr 5 op stageblok Rechts	IO Port (05)	Drl 2	A10	10	
Headset 3	Nr 6 op stageblok Rechts	IO Port (06)	Drl 3	A11	11	
Headset 4	Nr 7 op stageblok Rechts	IO Port (07)	Drl 4	A12	12	
Cond mic grit boven podium	Nr 1 op blokje in grit boven podium (48V)	Lokaal 1	CndBv1	A13	13	
Cond mic grit boven podium	Nr 2 op blokje in grit boven podium (48V)	Lokaal 2	CndBv2	A14	14	
Cond mic grit boven podium	Nr 3 op blokje in grit boven podium (48V)	Lokaal 3	CndBv3	A15	15	
Cond mic grit boven podium	Nr 4 op blokje in grit boven podium (48V)	Lokaal 4	CndBv4	A16	16	
Filmhuis stereo (regie)	Lokaal ST1 (L/R)	Lokaal ST1 L en R	ST 1	A17	41/42	
Apple Airplay Express (regie)	Lokaal ST2 (L/R)	Lokaal ST2 L en R	ST 2	A18	43/44	
Mini Stereojack (regie)	Lokaal ST3 (stereo mini jack)	ST3	ST 3	A19	45/46	
USB	Lokaal USB	USB	USB	A20	47/48	
Line Array R/L	Out nr 7/8 op stageblok filmdoek	Slink (Out 15/16)	L Arr	A23	Mtx 1	
Centerspeaker	Out nr 6 op stageblok filmdoek	Slink (Out 14)	Center	A24	Mtx 2	

KH Band

Headset 3 tbv presentatie	Nr 6 op stageblok Rechts	IO Port (06)	Pres	A01	1	
Draadloze mic 1 (solist male)	Nr 4 op stageblok Rechts	IO Port (04)	Sol M	A02	2	
Draadloze mic 2 (solist female)	Nr 5 op stageblok Rechts	IO Port (05)	Sol F	A03	3	
Microfoon SM58 (backing vocal)	Nr 1 op stageblok Rechts	IO Port (01)	Back 1	A04	4	
Microfoon SM58 (backing vocal)	Nr 2 op stageblok Rechts	IO Port (02)	Back 2	A05	5	
Microfoon SM58 (backing vocal)	Nr 3 op stageblok Rechts	IO Port (03)	Back 3	A06	6	
Drum microfoonset: Kick	Nr 1 op stageblok Achter	Slink (17)	Kick	A07	7	
Drum microfoonset: Floortom	Nr 2 op stageblok Achter	Slink (18)	FlrTom	A08	8	
Drum microfoonset: Tom 1	Nr 3 op stageblok Achter	Slink (19)	Tom 1	A09	9	
Drum microfoonset: Tom 2	Nr 4 op stageblok Achter	Slink (20)	Tom 2	A10	10	
Drum microfoonset: Snare	Nr 5 op stageblok Achter	Slink (21)	Snare	A11	11	
Microfoon SM57 overhead L	Nr 6 op stageblok Achter	Slink (22)	Symb L	A12	12	
Microfoon SM57 overhead R	Nr 7 op stageblok Achter	Slink (23)	Symb R	A13	13	
Microfoon SM57 Basversterker	Nr 8 op stageblok Achter	Slink (24)	Bas	A14	14	
Microfoon SM57 Elektr git verst	Nr 4 op stageblok Links	Slink (04)	Egit 1	A15	15	
Microfoon SM57 Ako git verst	Nr 5 op stageblok Links	Slink (05)	Agit 1	A16	16	
Microfoon SM57 Elektr git verst	Nr 8 op stageblok Rechts	IO Port (08)	Egit 2	A17	17	
Microfoon SM57 Ako git verst	Nr 9 op stageblok Rechts	IO Port (09)	Agit 2	A18	18	
DI Keyboard L	Nr 9 op stageblok Achter	Slink (25)	Key L	A19	19	
DI Keyboard R	Nr 10 op stageblok Achter	Slink (26)	Key R	A20	20	
DI Stagepiano L	Nr 10 op stageblok Rechts	IO Port (10)	StPiaL	A21	21	
DI Stagepiano R	Nr 11 op stageblok Rechts	IO Port (11)	StPiaR	A22	22	
Audix cond.mic. In vleugel	Nr 6 op stageblok Links (48V)	Slink (06)	Pia M1	A23	23	
Audix cond.mic. In vleugel	Nr 7 op stageblok Rechts (48V)	Slink (07)	Pia M2	A24	24	

Main LR	Geen (niet patchen!)	nvt	MainLR	C22		
Line Array R/L	Out nr 7/8 op stageblok filmdoek	Slink (Out 15/16)	L Arr	C23	Mtx 1	
Centerspeaker	Out nr 6 op stageblok filmdoek	Slink (Out 14)	Center	C24	Mtx 2	

Monitor tbv zang	Naar behoefte aansluiten	Nog niet gepatcht	M1 Zng	C1	Mix 1	
Monitor tbv drum	Naar behoefte aansluiten	Nog niet gepatcht	M2 Drm	C2	Mix 2	
Monitor tbv rest van de band	Naar behoefte aansluiten	Nog niet gepatcht	M3 Bnd	C3	Mix 3	
Monitor tbv keys	Naar behoefte aansluiten	Nog niet gepatcht	M4 Key	C4	Mix 4	